

INSTRUCTION MANUAL



使用说明 / 使用说明



FRESH 360 MAX

Reusable Moist Dehumidifier
神奇吸濕棒
神奇吸濕棒

AP12



INSTRUCTION FOR USE

操作/操作

Before using / 使用之前 / 使用之前


1. Please make sure the electric power supply of your region meets the product's requirement. 請確保您所在地區的電源供應符合產品要求。 請確保您所在地區的電源供應符合產品要求。
2. Make sure there is no broken of the power cord and the product. 請確保電源線和產品沒有破損。 請確保電源線和產品沒有破損。
3. If the color of the desiccant turns Green, indicating that it is saturated. Please insert the dehumidifier to the dryer base until it turns Orange. 如果干燥剂的颜色变为绿色, 则表明它已饱和。 請將吸濕棒插入烘乾機座, 直到變成橙色。

While drying / 乾燥時 / 干燥時

The indicator light turns Green. The dryer base will operate for 2 hours. Then the indicator light will turn White, indicating the drying process is completed. Please check the color of the desiccant through its clear cover. If it doesn't turn Orange completely, Please take away the dehumidifying stick from the dryer base for 3s and insert to the base again to restart the drying cycle.

指示燈為綠色。烘乾機座將運行2個小時。然後指示燈將變為白色, 表示烘乾過程已完成。請於透明蓋檢查干燥剂的颜色。如果沒有完全變成橙色, 請把吸濕棒從烘乾機座上移除約3秒鐘, 然後再插入機座, 以再做一次烘乾循環。

指示灯为绿色。烘干机座将运行2个小时。然后指示灯将变为白色, 表示烘干过程已完成。请于透明盖检查干燥剂的颜色。如果没有完全变成橙色, 请把吸湿棒从烘干机座上移除约3秒钟, 然后再插入机座, 以再做一次烘干循环。



SPECIFICATION

產品規格 / 产品规格

MODEL: AP12

Input : AC 220-240V 50/60Hz
Power : 45W

Desiccant type : Silicone dioxide
Working capacity : 65ml

Drying time : 2 hours
No. of cycles : 300+ times
Period of use : 3 years (Desiccant agent)

Size : 70 x 70 x 196mm (Dehumidifying stick)
: 107 x 107 x 100mm (Dryer base size)

Weight : 765g±20g (Including the dryer base)

- Contains:**
1. Fresh 360 MAX Dehumidifier Tube
 2. Dryer base
 3. Instruction manual and warranty card

型号: AP12

輸入 : AC 220-240V 50/60Hz
功率 : 45W
干燥剂種類 : 二氧化矽
工作容量 : 65毫升
烘乾時間 : 2小時
循環使用次數 : 300+次
使用期限 : 3年 (乾燥劑)
尺寸 : 70 x 70 x 196mm (吸濕棒)
: 107 x 107 x 100mm (烘乾機座尺寸)
重量 : 765g±20g(包括烘乾機座)

包裝內容:

1. Fresh 360 MAX 神奇吸濕棒
2. 烘乾機座
3. 使用說明及保用證

型号: AP12

輸入 : AC 220-240V 50/60Hz
功率 : 45W
干燥剂种类 : 二氧化矽
工作容量 : 65毫升
烘乾時間 : 2小時
循環使用次數 : 300+次
使用期限 : 3年 (乾燥劑)
尺寸 : 70 x 70 x 196mm (吸濕棒)
: 107 x 107 x 100mm (烘乾機座尺寸)
重量 : 765g±20g(包括烘乾機座)

包裝內容:

1. Fresh 360 MAX 神奇吸濕棒
2. 烘乾機座
3. 使用說明及保用證

WARNING

1. Do not dismantle or modify the product;
 2. Do not store the product in wet conditions;
 3. Do not keep or use the product near heat sources;
 4. Do not let water or any other liquid flows into the inside part of the product's interface. This would cause damages to the product.
 5. While drying, Fresh 360 MAX may heat up. This is normal and should not affect its performance;
 6. While drying, do not cover the product and ensure good heat ventilation;
 7. Remove the dryer base from the power supply if there is smell or signs of overheat;
 8. While drying, there may have some water droplets or little sound inside the clear cover of the desiccant. This is normal.
- DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS**
1. Do not place the product as household waste;
 2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
 3. MOMAX encourages you to participate in electronics recycling program.

WARNING CONDITIONS

1. For any defect, in the judgment of our technician, caused under normal use, we are responsible for repairing free of charges 12 months commencing from the date of purchase at the discretion of our company;
2. A valid warranty card and original purchase invoice must be presented upon request of warranty service;
3. This warranty card shall not apply to the product if: (a) It is consumable part(s), such as dehumidifying stick, or; (b) it has explicitly modified or repaired in any way by persons other than technicians of this company, or; (c) it has been damaged through misuse, malicious acts, negligence, inflow of any liquid, or; (d) losses or damages are caused by force majeure or natural disasters.
4. No alteration to this warranty card will be allowed;
5. The warranty terms and conditions are subject to change without prior notice;
6. Please retain your proof of purchase for warranty service;
7. Please consult the dealer about the product compatibility with your cell phones, PDA before purchase. Product specifications are subject to change without prior notice;
8. Please visit www.momax.net for latest product information.

警告

1. 請勿自行拆開或改裝本產品;
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中;
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電;
4. 請勿將水或其它液體流入本產品內部, 導致本產品損壞;

5. Fresh 360 MAX 在烘乾時可能會變熱。這是正常現象, 不應影響其性能;
6. 烘乾時, 請勿覆蓋產品並確保有良好的通風;
7. 如果有異味或過熱跡象, 請將烘乾機座從電源移除;
8. 烘乾時, 乾燥劑的透明蓋內部可能有水滴積聚或有小聲音。這是正常現象。

如何處理廢棄電子產品

1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄;
2. 請依當地的法例規定處理廢棄的電子產品;
3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

保養條款

1. 由購買日期起12個月內, 如產品有損壞或故障, 經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生, 本公司將提供免費維修服務;
2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本, 如果用戶不能提供, 本公司有權不提供維修服務, 用戶可能需要支付相關維修費用;
3. 保用期內, 出現以下條款產品保用證自動失效: (a) 是可消耗的部件, 例如吸濕棒; (b) 非本公司人員同意拆解或維修產品之任何部分; (c) 錯誤的操作如: 非法接駁電源, 以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞;
- (d) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞;
4. 此保用證如經塗改, 保用證自動失效;
5. 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知;
6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞, 本公司不會承擔任何責任;
7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的相容性, 請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更, 恕不另行通知;
8. 請瀏覽 www.momax.net 瞭解最新產品資訊。

警告

1. 請勿自行拆開或改裝本產品;
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中;
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電;
4. 請勿將水或其它液體流入本產品內部, 導致本產品損壞;
5. Fresh 360 MAX 在烘乾時可能會變熱。這是正常現象, 不應影響其性能;
6. 烘乾時, 請勿覆蓋產品並確保有良好的通風;
7. 如果有異味或過熱跡象, 請將烘乾機座從電源移除;
8. 烘乾時, 干燥剂透明蓋內部可能有水滴積聚或有小聲音。這是正常現象。

如何处理废弃电子产品

1. 请勿将电子产品当成家庭废弃物丢弃;

2. 请依当地的法例规定处理废弃的电子产品;
3. MOMAX鼓励您积极参与电子产品回收计划。

保養條款

1. 由购买日期起12个月内, 如产品有损坏或故障, 经本公司技术人员证实为在正常使用之情况下发生, 本公司将提供免费维修服务;
2. 维修时必须出示本保用证及购买商号之发票正本, 如果用户不能提供, 本公司有提供维修服务, 用户可能需要支付相关维修费用;
3. 保用期內, 出現以下條款產品保用證自動失效: (a) 是可消耗的部件, 例如吸濕棒; (b) 非本公司人員同意拆解或維修產品之任何部分; (c) 錯誤的操作如: 非法接駁電源, 以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞;
- (d) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞;
4. 此保用證如經塗改, 保用證自動失效;
5. 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知;
6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞, 本公司不會承擔任何責任;
7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的相容性, 請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更, 恕不另行通知;
8. 請瀏覽 www.momax.net 瞭解最新產品資訊。

有毒有害物质或元素附表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	O	O	O	O	O
配件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有害物质在该部件所有均 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572 标准规定的限量要求
注: 本产品标有“X”的原因, 现阶段没有可供选择的替代技术或部件



www.momax.net

momax

WARRANTY/保用證/保用證

Model/ 型號/ 型号:

Date of Purchase/購買日期/ 购买日期:

Remarks/備註/备注:

Customer Service/客戶服務中心/客户服务中心

Hong Kong and Macau:
Unit A, 4/F., Cheung Lung Ind. Bldg., 10 Cheung Yee Street,
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Hotline: 852-2402 3186 E-Mail: info@momax.net

香港及澳門:
香港九龍荔枝角長義街10號昌隆大廈4樓A室
服務熱線: 852-2402 3186 電郵: info@momax.net

中國內地:
摩米士科技(深圳)有限公司
广东省深圳市深南大道7006号万科富春东方大厦7樓
郵編: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010
電話: info@momax.net.cn

Copyright©2022 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved.
MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.
版權所有 ©2022 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX 是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。
所有其他商標均為其各自擁有者的財產。
版權所有 ©2022 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX 是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。所有其他商標均為其各自擁有者的財產。