

INSTRUCTION MANUAL

使用說明 / 使用说明


momax

CLEAN-JUG

Disinfectant Mist Spray

無線手持納米噴霧槍

无线手持纳米喷雾枪



HL8

INSTRUCTION FOR USE

操作/操作

1. Insert the USB connector of the USB charging cable into the power adapter, then insert the Type-C connector on the other end of USB power cable into the Type-C input port of the product.
2. After the product is powered, the red light will flash and starts charging, and the light turns off automatically once fully charged.
3. Press the button once to start the normal spray mode, press the button twice to enter the enhanced spray mode, press the button three times to turn off the power.
4. When the battery is low, the blue light will flash and it should be charged in time.

1. 將USB充電線的USB端口接入電源適配器，Type-C端口接入產品的Type-C輸入口。
2. 產品通電後，會閃爍紅燈並開始充電，充滿電後自動熄滅。
3. 按鍵一次啟動正常噴霧模式，按鍵兩次進入加強噴霧模式，按鍵三次關閉電源。
4. 當處於低電量時，會閃爍藍燈，應及時充電。

1. 將USB充電線的USB端口接入電源適配器，Type-C端口接入產品的Type-C輸入口。
2. 產品通電後，會閃爍紅燈並開始充電，充滿電後自動熄滅。
3. 按鍵一次啟動正常噴霧模式，按鍵兩次進入加強噴霧模式，按鍵三次關閉電源。
4. 當處於低電量時，會閃爍藍燈，應及時充電。

SPECIFICATION

產品規格 / 产品规格

MODEL : HL8

Tank Volume	: 500ml
Charging voltage	: 5V= 500mA
Battery Capacity	: 800mAh
Charging time	: 2Hours
Working time	: Up to 3 Hours
Charging interface	: USB-C
Effective range	: 1.5M
Material	: ABS / Plastic
Dimension	: 202 x 170 x 53 mm
Weight	: 300g ± 5g

CONTAINS:

1. CLEAN-JUG Disinfectant Mist Spray
2. USB-C to USB-A Cable (0.3m)
3. Instruction Manual and Warranty Card

型號: HL8

水箱容量	: 500ml
充電電壓	: 5V= 500mA
電池容量	: 800mAh
充電時間	: 2小時
使用時間	: 長達3小時
充電接口	: USB-C
有效範圍	: 1.5米
材質	: ABS / 塑膠
尺寸	: 202 x 170 x 53 mm
重量	: 300g ± 5g

包裝內容:

1. 無線手持納米噴霧槍
2. USB-C to USB-A 充電線 (0.3米)
3. 使用說明及保用證

型号: HL8

水箱容量	: 500ml
充电电压	: 5V= 500mA
电池容量	: 800mAh
充电时间	: 2小时
使用时间	: 长达3小时
充电接口	: USB-C
有效范围	: 1.5米
材质	: ABS / 塑胶
尺寸	: 202 x 170 x 53 mm
重量	: 300g ± 5g

包装内容:

1. 无线手持纳米喷雾枪
2. USB-C to USB-A 充电线 (0.3米)
3. 使用说明及保用证

PRECAUTIONS:

- The sterilization and disinfection function can only be performed after the disinfection and sterilization liquid is injected. Example: hypochlorous acid (HClO), disinfectant.
- Please choose a safe and effective spray disinfectant (please choose the sterilization liquid that is clearly marked as sprayable). Bleach, alcohol, oily or other corrosive liquids are not recommended.
- It is not recommended to add alcohol-based disinfectant in order to avoid the risk of flammability
- It is not recommended to add hot water at 50 degrees Celsius or above.
- Please use it upright, do not use it upside down or horizontally.
- While using, do not spray into eyes or sensitive areas.
- While using, please wear protective equipment such as gloves, masks, glasses, etc., and keep the air circulating to avoid direct inhalation of the spray.
- After usage, please clean the water tank and suction tube with water/detergent to avoid clogging.
- If the product does not spray, the nozzle may be clogged, please try to clean the nozzle with a needle.
- The product and the power input port are not waterproof, please keep everything clean, do not wash

- or immerse in water.
- Please avoid being in the mist environment for a long time.
- Children are not suitable for use, please store in a safe place where children are not easy to reach after use.

注意事項:

- 注入消毒殺菌液後才能使用殺菌消毒功能。例: 次氯酸水 (HClO)、消毒液。
- 請選擇安全及有效的霧化消毒液 (請選擇明確標示可霧化的溶液)。不宜注入漂白水、酒精、油性或其他腐蝕性液體。
- 不宜加入含酒精之消毒液，以免容易發生易燃之存在風險。
- 不宜加入攝氏50度或以上的熱水。
- 請正立使用，請勿倒置或橫向使用與放置。
- 使用時，請勿對著眼睛或敏感部位噴射。
- 使用時，請佩戴手套、口罩、眼鏡等保護裝置，並保持空氣流通，以避免直接吸入噴霧。
- 使用後，請用水/清潔劑清潔水箱和吸管，以免清潔產品腐蝕噴槍部件而造成堵塞。
- 如果噴霧槍不噴水，可能是噴嘴堵塞，請用針刺入噴嘴的中心作清潔。
- 機身、電源連接孔不防水，請保持所有乾淨，請勿水洗或浸水。

- 請避免長時間處於霧化環境中。
- 兒童不適宜使用，使用後請存放於兒童不容易取到的安全位置。

注意事項:

- 注入消毒殺菌液後才能使用殺菌消毒功能。例: 次氯酸水 (HClO)、消毒液。
- 請選擇安全及有效的霧化消毒液 (請選擇明確標示可霧化的溶液)。不宜注入漂白水、酒精、油性或其他腐蝕性液體。
- 不宜加入含酒精之消毒液，以免容易發生易燃之存在風險。
- 不宜加入攝氏50度或以上的熱水。
- 請正立使用，請勿倒置或橫向使用與放置。
- 使用時，請勿對著眼睛或敏感部位噴射。
- 使用時，請佩戴手套、口罩、眼鏡等保護裝置，並保持空氣流通，以避免直接吸入噴霧。
- 使用後，請用水/清潔劑清潔水箱和吸管，以免清潔產品腐蝕噴槍部件而造成堵塞。
- 如果噴霧槍不噴水，可能是噴嘴堵塞，請用針刺入噴嘴的中心作清潔。
- 機身、電源連接孔不防水，請保持所有乾淨，請勿水洗或浸水。
- 請避免長時間處於霧化環境中。
- 兒童不適宜使用，使用後請存放於兒童不容易取到的安全位置



momax

WARRANTY/保用證/保用证

Model/型號/型号:

Date of Purchase/購買日期/购买日期:

Remarks/備註/备注:

Customer Service/客戶服務中心/客户服务中心

Hong Kong and Macau:
Unit A, 4/F., Cheung Lung Ind. Bldg., 10 Cheung Yee Street,
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Hotline: 852-2402 3186 E-Mail: info@momax.net

香港及澳門:
香港九龍荔枝角長義街10號昌隆大廈4樓A室
服務熱線: 852-2402 3186 電郵: info@momax.net

中國內地:
摩士士科技(深圳)有限公司
廣東省深圳市深南大道7006號万科富春東方大廈7樓
郵編: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010
電郵: info@momax.net.cn

Copyright©2023 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved.
MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd.
All other trademarks are the property of their respective owners.
版權所有 ©2023 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。
所有其他商標均為其各自擁有者的財產。
版權所有 ©2023 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。所有其他商標均為其各自擁有者的財產。